



Ciao ragazzi, altra guida made by ErGlava

## INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO PER NAVIGATORE

Il modello di supporto che ho installato non lo cito. Chiunque sia interessato posso comunicarlo in PM.



Cominciamo con lo smontare il tappo col marchio Kymco al centro del manubrio.



Dopodiché smontiamo la copertura del manubrio svitando le 4 viti che lo fissano e facendo una leggera pressione per aprire gli incastri.



Per raggiungere l'altezza desiderata per poter richiudere il tappo e poter quindi installare il supporto per il palmare quando serve, ho modificato il supporto originale utilizzando un bullone Ø8 lungo 45mm e 3 dadi da 8. La parte + difficile è svitare i 4 bulloni da 12 che fissano il manubrio alla forcella (per me impossibile ho modificato la parte sotto del supporto).

Il resto è abbastanza semplice, si montano le parti che compongono il supporto regolando l'altezza del aggancio avvitandolo al bullone fino a farlo stare a filo con il tappo del manubrio, quindi si usano i dadi per fissare il tutto in posizione.



Alla fine il lavoro dovrebbe presentarsi così:

TAPPO APERTO



SUPPORTO INSTALLATO



## PALMARE INSTALLATO



## TAPPO CHIUSO



Rimontiamo le viti facendo attenzione a fare entrare tutti gli incastri delle plastiche perfettamente. PS il palmare è un ASUS 636N con TOMTOM 6.

Ciao a tutti ErGlava per <http://www.xcitingclub.com>