

MINIGUIDA ALLA SOSTITUZIONE DEL SILENZIATORE.

Ciao ragazzi, continua la serie delle miniguide per la manutenzione del nostro amato TROKKO®!!!!

Il silenziatore che andiamo a montare è l'ormai famoso MIVV, nel mio caso è la versione in carbonio ovale.



Materiale necessario per l'esecuzione del lavoro:

- 1 cacciavite a croce
- Chiave da 14
- Chiave da 11
- 2 brugole non so la misura ☹
- 1 martello
- 2 bulloni da 10 lunghi 2÷3cm
- Grasso, lubrificante.

Tempo impiegato circa 15 minuti.

Consiglio di lavorare con lo scooter sul cavalletto centrale.

Per iniziare togliamo il parascarico svitando le 4 viti.



Con la brugola allentiamo la fascetta che serra lo scarico al collettore.

Ora con la chiave da 14 svitiamo i 3 bulloni che fissano lo scarico alla forcella. Partite svitando i due sotto allo scarico e togliete per ultima quella sopra. Visto che sono un po' duri aiutatevi con dei piccoli colpi di martello per svitarli.



Tolto lo scarico originale, pulite l'imbocco del collettore dai residui di fuliggine e date una piccola spruzzata di lubrificante per facilitare l'inserimento del nuovo silenziatore.

Usate i 2 bulloni da 10 per chiudere i 2 fori sotto in maniera che col tempo non s'intasino di sporco ; -)

Ormai è quasi fatta!!! Montate il silenziatore nuovo fissando ricordandovi di infilare il collarino per fissarlo al collettore. Preparate anche la fascia fornita nella confezione e presentate il tutto in posizione per il fissaggio. Puntate il bullone senza stringere e serrate la fascetta silenziatore-collettore.

Verificate che lo scarico non tocchi il supporto del vecchio silenziatore e serrate la fascetta ed il bullone.



PRONTI ACCENDETE E VIA!!!!!!

Buona cavalcata!!!!

Ciao a tutti ErGlava per <http://www.xcitingclub.com>